

DogWatch® Usynligt Hegn - Fejlsøgning

Inden du kontakter DogWatch bedes du først følge nedenstående trin for at fejlsøge dit DogWatch system

1) Kontrol af halsbånd (Modtager)

Din DogWatch modtager skal blinke grønt ca. hvert 25. sekund. Er det ikke tilfældet, så kontrollér at batteriet vender korrekt. Se evt. en video herunder, som viser, hvordan du skifter batteriet korrekt:

<https://www.youtube.com/watch?v=FGiTXEuy7LU>



Figur 1 - Batteriskift i modtager

2) Kontrol af transmitter (Senderboks)

Transmitteren skal lyse grøn (eller rød i nogle modeller) i både Power og Range led-lampen.

Hvis transmitteren afgiver en vedvarende hyletone, betyder det, at du har et brud på din hegnsledning eller at ledningen er gået løs i samleboxen. Tjek også at den hvide kredsløbsledning er intakt.

Du kan teste, at din transmitter fungerer som den skal, ved at kortslutte den hvide kredsløbsledning. På den måde simulerer du, en lille lukket indhegning uden brud, og hyletonen bør stoppe.



Figur 2 - Kortsluttet loop-wire på S1200

3) Test at din transmitter kan aktivere halsbåndet (Modtager)

Ved at holde modtageren ovenpå transmitteren, aktiverer du modtageren. Den skal nu bippe samt blinke fra LED lampen.



Figur 3 - Modtager placeret oven på transmitter

4) Kontrol af Range (Afstand fra modtager til ledning)

Hvis du oplever at modtageren virker i ovenstående test, men stadig ikke bliver aktiveret ved hegnsledningen, skyldes det sandsynligvis, at din afstandsskrue (Range) står for lavt. På højre side af din transmitter sidder en sort skrue, som du blot skal dreje meget forsigtig ca. en kvart omgang med uret. Denne skrue anvendes til at justere afstanden fra hegnsledningen til der hvor halsbåndet aktiveres. Du kan justere afstanden fra 30 cm. til 3 meter. Vi anbefaler at afstanden er ca. 1 meter i villahaver og 1,5 meter ved landejendomme – dvs. store indhegninger.

5) Kontrol af signalfrekvens

Kontrollér at din modtager kører på den rigtige frekvens. De fire dip switches på bagsiden af din transmitter, skal alle stå i øverste position medmindre du har en ProFence X transmitter.

Har du en ProFence X transmitter skal de fire dip switches kun stå i øverste position for R10 modtagere, men for alle andre modtagere skal den første dip switch stå i nederste position.

Normalt skal du aldrig ændre på disse indstillinger, da der er forudindstillet fra DogWatch!



Figur 4 - S1200 Bagside (T12)

Hvis du er i tvivl om hvilken transmitter eller modtager du har, kan du typisk se det på din faktura eller ved at aflæse det på dine enheder.

Transmitter	Bagside Kode	Dip Switch Standard
System 1200	T12	Alle Oppe
ProFence PT4	PT4	Alle Oppe
ProFence X	PT6	Alle Oppe
SmartFence	SF	Har ingen switch

6) Kontrol af samleboks

Kontrollér at alle ledninger i samleboksen er monteret korrekt, og at der ikke er direkte forbindelse imellem polerne. Et par kobberledere der berører hinanden, er nok til at signalet forstyrres.



Figur 5 - Samleboks / Lynafleder

Hvis du fortsat har problemer med dit usynlige hegn efter at have gennemgået denne fejlsøgning, er du meget velkommen til at kontakte DogWatch support på mail: info@dogwatch.dk

Beskriv problemet og notér gerne, at du har gennemgået denne vejledning.