

## Remote og modtagerhalsbånd har mistet forbindelse med hinanden

Hvis remote control og modtagerhalsbånd har mistet forbindelse med hinanden, skal du genaktivere modtagerhalsbåndet. Du kan se en vejledning på side 24 i manualen.

Her er en vejledning på dansk:

### Hund 1

1. Sørg for at remote control og modtagerhalsbånd begge er slukket og fuldt opladet. (Må ikke sidde i lader)
2. Hold "A"-knappen inde i 10 sekunder, indtil remote control tændes. Slip herefter "A"-knappen.
3. Indstil stimulation til niveau 1 ved hjælp af pilene til højre for LCD-skærmen.
4. Hold "A"-knappen inde og sæt remote control og modtager sammen, som når du vil tænde for systemet. Hold dem sammen indtil du hører en række bip og remote control slukkes.
5. Herefter flyttes remote control igen væk fra modtagerhalsbåndet, og systemet er nu forbundet.
6. Kontrollér din BigLeash ved at tænde den på normal vis.

### Hund 2

1. Sørg for at remote control og modtagerhalsbånd begge er slukket og fuldt opladet. (Må ikke sidde i lader)
2. Hold "A"-knappen inde i 10 sekunder, indtil remote control tændes. Slip herefter "A"-knappen.
3. Indstil stimulation til niveau 2 ved hjælp af pilene til højre for LCD-skærmen.
4. Hold "Hund 2"-knappen inde og sæt remote control og modtager sammen, som når du vil tænde for systemet. Hold dem sammen indtil du hører en række bip og remote control slukkes.
5. Herefter flyttes remote control igen væk fra modtagerhalsbåndet, og systemet er nu forbundet.

Kontrollér din BigLeash ved at tænde den på normal vis.